

Brugervejledning



Li-ion **genopladeligt** batteri

Model: RS20S5PINR21700-E45

Forskriftsmæssig brug



Det genopladelige batteri er kompatibelt med kabinescooter på 72 volt. Det bruges som strømkilde til disse kabinescooter. Hvis produktet bruges til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor, kan det tage skade. Derudover kan forkert brug medføre farer som kortslutning, brand eller elektrisk stød. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og opbevar den på et sikkert sted. Hvis du overdrager produktet til en tredjepart, skal du overdrage brugsanvisningen sammen med det.. Alle virksomheds- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.

Pakkens indhold

Genopladeligt batteri

Brugsanvisning

Forklaring af symboler

	Symbolet med et udråbstegn i en trekant bruges til at fremhæve vigtige oplysninger i denne brugsanvisning. Disse skal følges.
	Symbolet med en pil angiver særlige oplysninger og råd om, hvordan du bruger produktet.

Sikkerhedsforskrifter

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og overhold alle sikkerhedsforskrifter. Hvis du ikke følger sikkerhedsforskrifterne og oplysningerne om korrekt håndtering i denne brugsanvisning, påtager vi os intet ansvar for eventuel personskade eller tingsskade. Det medfører også bortfald af reklamationsretten/garantien.

a) Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller har modtaget instruktioner om, hvordan produktet skal bruges.
- Hold børn under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

b) Generelle sikkerhedsoplysninger

- Uautoriseret konvertering og/eller ændring af produktet er forbudt af sikkerheds- og godkendelsesmæssige årsager.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af en fagmand eller på et specialiseret værksted. Dette produkt indeholder ingen komponenter, der kræver vedligeholdelse.
- Personer, der ikke har læst eller forstået brugsanvisningen, må ikke bruge produktet.
- Produktet må ikke blive fugtigt eller vådt.
- Der kan dannes kondens, når produktet flyttes fra et koldt sted til et varmt sted (f.eks. under transport). Dette kan beskadige produktet. Desuden kan det medføre risiko for brand.
- Lad derfor produktet opnå stuetemperatur, før du tager det i brug. Det kan tage flere timer.
- Anbring ikke beholdere med væske, f.eks. spande, vaser eller planter i umiddelbar nærhed af produktet. Væsker kan sive ind i produktets kabinet og forringe produktets elektriske sikkerhed. Det kan endvidere medføre risiko for brand og eksplosion.
- Anbring ikke produktet i nærheden af åben ild (f.eks. stearinlys).
- Brug aldrig produktet i nærheden af brændbare eller antændelige væsker eller gasser, luft/gasblandinger (benzindampe) eller let antændelige faste stoffer. Det kan endvidere medføre risiko for brand og eksplosion.
- Brug kun produktet i tempererede klimaer. Det er ikke beregnet til brug i tropiske klimaer.
- Anbring ikke produktet på værdifulde møbler, medmindre det anbringes på et beskyttende underlag.
- I skoler og uddannelsesinstitutioner samt i hobby- og gør-det-selv-værksteder må produktet kun bruges under opsyn af kvalificeret personale.
- Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker med elektrisk udstyr, når du bruger produktet.
- Lad ikke emballagedele ligge og flyde. De kan være farlige for børn, hvis børnene leger med dem!
- Håndter produktet forsigtigt. Det kan blive beskadiget af stød, slag eller fald fra selv lav højde.
- Hvis du ikke er sikker på, hvordan du betjener produktet korrekt, eller hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne brugsanvisning, kan du kontakte os eller en fagmand.

c) Håndtering og brug

- Når du håndterer det genopladelige batteri, må du ikke bære metal eller ledende materialer som f.eks. smykker (halskæder, armbånd, ringe osv.). Hold det genopladelige batteri væk fra metalgenstande (f.eks. skruer, søm, papirclips osv.), da dette kan kortslutte terminalerne på det genopladelige batteri. En kortslutning af terminalerne kan ikke blot medføre forbrændinger, men der er også risiko for brand og eksplosion!
- Brug kun det genopladelige batteri sammen med en kabinescooter på 60 volt, der. Hvis du bruger det genopladelige batteri til andre køretøjer eller produkter, kan det medføre risiko for brand og eksplosion.
- Brug ikke produktet i umiddelbar nærhed af stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter, senderantennener eller HF-generatorer. Hvis du gør det, kan det påvirke styringselektronikken i det genopladelige batteri.
- Det genopladelige batteri er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn. Det genopladelige batteri skal være utilgængeligt for børn.
- Det genopladelige batteri må aldrig kortsluttes, adskilles eller brændes. Det kan medføre risiko for brand og eksplosion.

- Der kan lække væske fra det genopladelige batteri i tilfælde af beskadigelse eller forkert brug, eller hvis batteriet bliver meget gammelt. Væsken kan forårsage hudirritation eller forbrænding.
- Brug egnede beskyttelseshandsker, hvis der forekommer lækage. Undgå direkte kontakt med huden. Lad ikke væsken komme i øjnene.
- I tilfælde af utilsigtet kontakt skylles de berørte hudområder med rigeligt med rent lunkent vand. Gør det samme ved øjenkontakt.
- I tilfælde af øjenkontakt (eller kraftigere hudirritation) skal man kontakte en læge.
- Væsker, der lækker fra batterier, er typisk meget aggressive. Genstande eller overflader, der kommer i kontakt med disse væsker, kan blive alvorligt beskadiget. Opbevar derfor batterier/genopladelige batterier på et passende sted.
- Det genopladelige batteri må ikke blive fugtigt eller vådt. Beskyt det genopladelige batteri mod kulde, varme og sollys. Hvis dette ikke overholdes, kan det ikke kun forringe det genopladelige batteris levetid, men også resultere i skader. I ekstreme tilfælde er der også risiko for eksplosion!
- Anbring ikke genstande oven på det genopladelige batteri.

d) Opladning

- Oplad kun batteriet med den oplader, der hører til serien. Brug af andre opladere end dem, som vi anbefaler, kan medføre en betydelig risiko for brand eller eksplosion!
- Før du oplader det genopladelige batteri, skal du læse brugsanvisningen til opladeren.
- Oplad aldrig batteriet uden opsyn.
- Det genopladelige batteri bliver varmt under opladningsprocessen. Derfor er det nødvendigt at sikre tilstrækkelig udluftning.
- Oplad aldrig et beskadiget, utæt eller deformeret genopladeligt batteri. Det kan medføre risiko for brand og eksplosion. Hvis batteriet er blevet beskadiget, utæt eller deformeret, skal du straks holde op med at bruge det, og det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.
- Et nyt genopladeligt batteri kan normalt holde strøm i flere måneder, men en total afladning vil medføre permanent skade og resultere i, at batteriet bliver ubrugeligt.
- Hvis det genopladelige batteri skal opbevares i en længere periode, skal du være opmærksom:
 - Tag det genopladelige batteri ud af din kabinescooter.
 - Vælg et tørt og køligt sted til opbevaring.
 - Det genopladelige batteri bør ikke være fuldt opladet ved længere tids opbevaring. Det ideelle batteriniveau er mellem 50% og 75%.
 - Kontrollér regelmæssigt batteriniveauet, og oplad det genopladelige batteri, hvis det er nødvendigt.