

RENSKIB SYSTEMET

1.

Gul-brune aflejringer fjernes med R-100.

R-100 gør kalken blød, samtidig med at båden bliver fri for alger, gammel voks, silikone, olie, skidt og møg. Nu er båden klar til polering.

2.

Er overfladen stærkt forvitret kan du evt. starte med vandslibning. Ellers startes med R-120 grov tyktflydende polér pasta som især er egnet til at polere matte overflader. R-120 svarer i grovhed til korn 6000. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en lamme ulds-polerskive eller en polér-filt/rondel.

3.

Nu kan du fortsætte behandlingen med R-130A som er en fin letflydende polér pasta til gel coat og hårde 2-komponent malede overflader. R-130A fjerner meget fine støvpartikler efter maling, små fine ridser efter f.eks. fenderskader m.m. Efter polering med R-120 giver R-130A overfladen en fantastisk dyb glans og overfladen bliver meget glat. R-130A svarer i grovhed til korn 8000. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en lamme ulds-polerskive eller en polér-filt/rondel.

4.

Hvis du ønsker at rengøre teakdækket, så er det nu! Inden rengøring efter polering med maskinen og den afsluttende forsegling. Brug R-125 Teak Cleaner som er et meget mildt og effektivt rengøringsmiddel til teak, som blandes med vand i forholdet 1:1. Bruges på fugtig/vådt teaktræ, f.eks. i regnvej. Afhængig af teaktræets stand bruges blød eller mellemhård børste/skuresvamp. Det anbefales at skylle teaktræet for snavs under behandlingen. Du kan i øvrigt bruge R-125 i løbet af sæsonen, uden at det skader poleringen.

5.

Nu er det blevet tid til at vaske båden med R-140 Shampoo. Her bliver alle rester fra maskinpoleringen og eventuelt teakrengøringen fjernet. Det er vigtigt at fribord og overbygning bliver gjort grundigt rent, før den afsluttende forsegling med R-130B.

6.

Nu er alt klart til den afsluttende forsegling med R-130B som er en meget langtidsholdbar forsegling af bådens gel coat og 2-komponent malede overflader med beskyttelse mod Uv-stråling. Må kun benyttes på glatte overflader. (Må IKKE benyttes på rå plastdele m.m.)

Påfør 130 B med let fugtig svamp på et mindre område. Poler straks overfladen til højglans med en tør og blød mikrofiber-klud.

Man opnår en nærmest keramisk glans, som er så glat, at smudspåvirkninger bliver reduceret til det mindste.

7.

Den regelmæssige pleje/vedligeholdelse udføres nu på nemmeste vis, ved brugen af R-140 Shampoo.