

Mycometer Surface – enkel guide

Det får du i pakken

1. Vatspind i beholder
2. Klar steril væske i lille beholder
3. Formular der skal udfyldes og sendes med prøven
4. Klistermærke til at markere prøvetagningsområdet (ca. 3×3 cm)

Før du går i gang

- Vælg det sted på materialet, du vil teste.
- Sæt klistermærket så det danner et felt på ca. 3×3 cm (er overfladen mindre/ujævn, så prøv alligevel at dække et område svarende til 3×3 cm).
- Hav formular og en kuglepen klar.

Sådan tager du prøven (trin for trin)

1. Åbn vatspindsbeholderen og tag vatspinden ud.
2. Fugt vatspinden ved at dyppe spidsen i den klare sterile væske.
3. Gnub hele området inden for klistermærket grundigt:
 - Hold vatspinden næsten vandret mod overfladen.
 - Roter vatspinden, mens du gnubber på kryds og tværs, så du får prøven fordelt.
4. Sæt vatspinden tilbage i beholderen og luk den godt.
5. Udfyld etiketten på beholderen (prøvenr., sted, dato) og udfyld den medfølgende formular.

Opbevaring (hvis du ikke kan sende med det samme)

- Den sterile væske indeholder biostat, som hæmmer vækst i prøven.
- Prøven kan opbevares op til 1 uge før analyse (gerne på køl).
- Bedst praksis: Send prøven så hurtigt som muligt.

Forsendelse eller aflevering

- Send som pakkepost hurtigst muligt til: Hadsten Allé 47, 2770 Kastrup
- Du kan også aflevere i postkassen på samme adresse.
- Når du har sendt/afleveret, så giv besked pr. e-mail: info@radonfri.dk
(Skriv gerne prøvenr. og afsender i mailen.)

Gode tips

- Pres med jævnt tryk, men uden at beskadige overfladen.
- Sørg for at gnubbe hele feltet – ikke kun midten.
- Husk at matche oplysninger på beholderens etiket med den udfyldte formular, så vi kan finde din prøve hurtigt.

Det var det—så er din Mycometer Surface-prøve klar til analyse