

Vejledning – trykplade, skimmelsvamp test

Det er egentlig en ret simpel, men god test. Den fortæller dig om mængden af skimmelsvamp er acceptabelt eller ej.

Når du modtager testen, bedes den anvendt senest 10 dage efter modtagelse.

Opbevaring

Modsat andre skimmeltests skal denne ikke på køl under opbevaring. Den skal ikke have direkte sol på sig og må ikke stå i træk.

Sådan tester du

Det er ret enkelt at teste. Du kan teste overflader for skimmel. Testen har en unik knække-funktion der gør du nemmere kan ramme overfladen. Pas dog på ikke at sætte din(e) finger(e) på selve testområdet, da det kan forurene testen.

Testen har to sider, så i praktisk kan du faktisk teste to steder. Husk blot på hvor der er testet og med hvilken side 😊 Vi oplever en del fejl her. Hvis du tester to steder, skal du på en eller anden måde markere hvilken testside der er blevet anvendt det givne sted. Du kører testen rundt på det sted du gerne vil teste



Efter test

Når du har kørt testen rundt i det område du gerne vil teste, sættes testen tilbage i beskyttelsesrøret og lukkes til. Herefter skal testen stå i 5-7 dage et mørkt sted (måske en skuffe) i stuetemperatur 20-25 grader. Kig gerne en gang om dagen. Efter ca. 7 dage kan du aflæse resultatet gennem plastrøret og anvende nedenstående skema. (Ryst gerne røret hvis der er dannet kondensvand, så er det nemmere at aflæse). Der er tre niveauer. Acceptabelt (OK), På grænsen (måske undersøge mere) og ikke acceptabelt (for meget skimmelsvamp). Ved På grænsen og ikke acceptabelt (mindre overflader), vaskes det af. Efter tørring kan man teste igen, osv,

