

Bruger introduktion

Indeklima alarm!



Hvis alarmen over tid måler betingelser for et dårligt indeklima vil den lave et "3 x Bip" hvert halve minut og samtidig blinke 7 gange. Farverne angiver hvor slemt det står til.



Tryk kortvarigt på knappen for at nulstil alarmen. Alarmen starter igen hvis betingelserne for et dårligt indeklima stadig er tilstede. Se mere under handling ved alarm

Måling her og nu.



Tryk kortvarigt på knappen for at få et øjebliksbillede af indeklimaet på væggen. Farverne angiver det målte niveau i henhold til skemaet nedenunder.

En her og nu måling kan altid foretages.

Farveangivelser.

Vækst niveauer				
Handling	-	Nødvendigt	Påkrævet	Øjeblikkeligt

Handling ved alarm.

Får du en alarm, tryk på knappen så tier den stille.

Gør nu noget ved dit indeklima – f.eks. luft ud og skab gennemtræk eller flyt dine møbler. Og måske skal du også skrue op for varmen.

Gør du det godt nok, sker der ikke mere. Gør det ikke, begynder alarmen igen efter nogle døgn. Du bør ændre dine vaner indtil alarmen ikke begynder igen. Men gør det hurtigt, inden det er for sent. Få flere råd på www.skimmel.dk



Luft ud 5-10 minutter med gennemtræk tre gange dagligt. Undgå kolde rum f.eks. i soveværelset.



Luft ud efter madlavning og bad.



Undgå at tørre tøj inden døre, men gør du det alligevel så husk at luft ordentlig ud bagefter.

IndeklimaAlarmen giver besked hvis der er fare for et dårligt indeklima. Få hjælp til selvhjælp og sunde adfærdsendringer, så ved du hvornår du selv skal gøre noget – inden det er for sent.

Monteres på steder hvor indeklimaet kan blive særlig dårligt på grund af fugt og lav temperatur. Det er typisk indvendigt på kolde ydervægge og steder med dårlig ventilation, som f.eks. i stuehjørner, bag gardiner og møbler eller i kælderen.



INDEKLIMAALARM